

GUIDE DIGITAL SØGNING

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM

Så nemt er det..

DISSE TING, KAN STÅ I DIN TV-MENU:

Digital indstilling – Konfig – Auto lagring – Manuel – Kabel – Hurtigscan.
Find i menuerne, hvor du kan indtaste disse værdier:

Frekvens: 434 mHz (434.000 kHz), QAM: 64, Symbolrate/Modulation: 6875, Netværks ID: 1 (00001)

Får du en til at hjælpe dig med at søge, så skriv det ned på et stykke papir, så du kan gøre det selv næste gang.

PHILIPS:

Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstaller, ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt værdierne som beskrevet i toppen af siden. – Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok. For at undgå, at Phillips sletter dine kanaler gå til: Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk kanal-opdatering: Vælg fra.

SAMSUNG:

Samsung har operatørvalg, her vælger du "Andre" og indtaster værdierne. Du skal vælge hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring. Netværks id: 1, frekvens 434000, Symbolrate: 6875, QAM 64.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at ændre land til enten "Sverige" eller "Finland" hvis tv'et kun finder de analoge kanaler. Standardkode for ændring af land, er enten 1234 eller 0000.

SONY:

Tryk menu.

> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > Vælg digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Digital programindstilling, vælg aut. programindstilling. > Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig scanning – Frekvens, manuel: 434.000, net id: manuel: 1 – Start.

LG:

Tryk menu.

> Indstillinger > Opsætning > Manuel-indstilling
> Indtast værdierne: Frekv. 434000 mHz, Symbolhastighed: 6875, Modulation: QAM 64,

TIP!

Pixelerer dit tv-billede selvom dit tv signal er ok? Chromecast kan være årsagen!

Prøv helt at fjerne din Chromecast enhed fra tv'et eller prøv og monter Chromecast'en med den medfølgende HDMI forlænger. Vær opmærksom på, at en Chromecast enhed, kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få tv-billedet til at pixelere.

