

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM

Så nemt er det..

BENYT NEDENSTÅENDE VÆRDIER VED DIGITAL KANALSØGNING

Indtast værdierne i indstilling for digital kanalsøgning på dit tv

Find i menuerne hvor du kan indtaste disse værdier:

Frekvens: **434.000** kHz

Symbolrate / Hastighed: **6875**

QAM / Modulation: **256**

Netværks ID: **1** (Indtast **00001**)

PHILIPS:

Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstaller, ok, dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt værdierne som beskrevet i toppen af siden. – Start, ok. Kanalerne søges og gemmes, ok. For at undgå at Phillips sletter dine kanaler gå til: Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk kanalopdatering: Vælg fra.

SAMSUNG:

Samsung har operatørvalg, her vælger du "Andre" og indtaster værdierne. Du skal vælge hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring. Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af siden.

Ældre Samsung TV kan man være nødt til at ændre land til enten "Sverige" eller "Finland", hvis tv'et kun finder de analoge kanaler. Standardkode for ændring af land er enten 1234 eller 0000.

SONY:

Tryk menu.

> Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > Vælg digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Digital programindstilling, vælg aut. programindstilling. > Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig scanning – Frekvens, manuel: 434.000, net id: manuel: 1 – Start.

LG:

Tryk menu.

> Indstillinger > Opsætning > Manuel-indstilling
> Indsæt værdierne som beskrevet i toppen af siden.

TIP!

Pixelerer dit tv-billede, selvom dit tv signal er ok? Chromecast kan være årsagen!

Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra tv'et eller prøv at montere Chromecast'en med den medfølgende HDMI forlænger.

Vær opmærksom på, at en Chromecast-enhed kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få tv-billedet til at pixelere.

