

Glenten Vælg Selv Guide

Betalingskanaler er anført med (\$) og er placeret fra kanalplads 100 og opefter

For at afkode programmerne skal du stille tv'et på den pågældende kanal som du ønsker at afkode og afvente op til 15 min. hvorefter der automatisk kommer billede på skærmen

Sådan indsættes kortet i CA modulet



Kortet indsættes i CA Modulet som vist på billedet
Kortet skal helt ind i modulet

Sådan indsættes kort og modul i dit tv



Kort og modul indsættes som vist på billedet herover enten i venstre eller højre side, alt afhængig af dit tv.

Kortet skal helt ind i modulet og modulet skal så langt ind som muligt

Spørgsmål?

Send en mail til teknik@glentenodense.dk med dit navn, adresse, program og kortnummer